

URBAN PASS

간편 메뉴얼

Bluetooth Smart Band

URBAN PASS (PWB-250-IC)

partron

/ 구성품 /



/ 전원 및 작동 방법 /

< 전원 >

ON 밴드의 버튼을 약1초 이상 누르면 "Hello" 문구와 함께 전원이 켜집니다.

OFF 기본 화면에서 밴드의 버튼을 약3초 이상 누르면 "OFF" 문구와 함께 전원이 꺼집니다.



< 전원이 켜진 상태 >

버튼 1회 클릭 시 : 다음 정보 화면으로 넘어갑니다.

*스마트키, 비상벨 단말기 통신 메뉴얼 참조

/ 배터리 충전 /

배터리 충전

크래들을 본체의 후면 단자에 부착하고, 휴대용 충전 5Pin 어댑터와 연결합니다.

충전 단자는 전면에 자성이 있어서 가까이 위치 시 부착됩니다.

(버튼과 충전 크래들 연결 부는 **같은 방향**입니다. *하단 그림의 ○참조)

배터리가 화면상에 표시되는지 확인 해 주세요. 표시가 안 될 경우 크래들을 반대로하여 시도해 주세요.



/ 앱 다운로드 및 시작하기 /

APP 다운로드 하기

스마트폰에 URBAN PASS 앱을 설치합니다. Android의 Play Store 나 IOS APP Store에서 URBAN PASS를 검색해 주세요.

BAND 선택하기

초기 화면에서 사용할 URBAN PASS 를 선택해 주세요.

회원가입하기

정보를 입력하신 뒤 확인 버튼을 눌러 설정을 완료해 주세요.

(이용약관 및 개인정보 보호 정책에 따라 사용자의 정보를 제공받습니다)

* Android OS 4.4(킷캣) 이상에서 BLE사용이 가능하나
Android OS 5.0(롤리팝) 이상에서 사용하길 권장합니다.



/ 블루투스 연결하기 /

먼저 휴대폰의 블루투스를 켜고 URBAN PASS의 전원을 켜주세요. 밴드의 버튼을 연속으로 3회 누르시면 고유 번호 네 자리가 표시됩니다.

이 후, URBAN PASS의 밴드 연결하기 화면에서 나타난 기기 목록에서 맨 끝 표시 된 네 자리가 일치하는 밴드를 선택해주세요.

Ex) 밴드에서 "C176"이 맨 뒤에 표시 될 경우,

Android : 맨 뒤 네자리가 "C1:76"로 표시되는 제품 선택

iOS : "URBAN PASS"로 표시되는 제품 선택



/ URBAN Mode /

매일 수면지수, 회복량, 컨디션을 자동으로 확인 합니다.

걸음 수, 칼로리 소모량 등의 활동량 및 심박 수, 수면 시간 등의 데이터를 저장하며, 이를 SNS로 공유할 수 있습니다.

걸음 수와 심박 수 목표를 설정할 수 있으며, 달성 시 알람으로 확인 가능 합니다. 이 외에도 걸음 수 이하의 각 목록을 터치하여 시간, 일간, 주간, 월간의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.



“안전을 위한 주의사항”을 반드시 숙지 후 사용바랍니다.

스마트 키, 비상벨 단말기 통신 기능 장애 문의
HDC 아이콘트롤스(주) 고객지원센터

1588-6545

partron

22, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, Korea
www.partron.co.kr

스마트 밴드(고장)관련 문의 파트론 고객지원센터 1644-4068

/ 스마트 키 등록 /

<세대 출입 키 사용방법>

- ① 월패드 홈화면 설정 → 스마트키 → 등록 → 60초 이내 현관카메라 버튼을 누른다.
- ② 월패드에서 등록 진입음이 울리면 현관카메라로 나가서 호출번호 누름 (등록모드 진입음 '뽁') 카메라 우측 하단 LED 켜짐
- ③ 밴드 REG 화면으로 이동 후 전원버튼을 빠르게 3회 연속으로 누르면 등록 성공 (성공 시 현관 카메라 LED 2회 점멸 / 실패 시 현관카메라에서 4회 부저음 출력)
- ④ REG 문구가 KEY.01로 변경되면 등록 완료

<세대 출입 키 사용방법>

스마트밴드를 착용 후 현관문 도어락의 키패드를 터치하면 '문이 열렸습니다'라는 음성이나오며 문이 열립니다. (주의: 배터리 방전 시 안열림)

<로비 출입 키 등록>

월패드 홈화면 설정 → '스마트키' → '서버전송' (월패드에서 전송 확인가능) → '확인' 클릭

<로비 출입 키 사용방법>

밴드를 로비폰에 대면 '문이 열렸습니다.'라는 음성이나오며 자동문이 열립니다.

키 등록 초기화 문의 : 해당 아파트 관리사무소

/ 비상벨 단말기와 통신하기 / (옵션)

<주차 위치 등록>

지하주차장에 주차 후 스마트 밴드를 착용한 상태에 비상벨 단말기에다가 전원버튼을 1회 누르면 주차위치가 등록이 되고 비상벨 단말기가 점멸합니다. (정상 작동시 스마트밴드에 자동차아이콘이 화면에 표시되며 진동 알림으로 확인 가능)

<비상 알람 발생 기능>

스마트 밴드 측면의 버튼을 길게 3초 가량 누르면 "ALARM"문구가 표시되며 진동과 함께 "EMG"문구가 표시되고 인근 비상벨 단말기에서 비상 알람이 발생합니다.

* 비상벨 단말기 부재 및 통신 불가 시 스마트 밴드의 전원이 꺼집니다.

/ 스마트 키 사용 시 주의 사항 /

환경에 따라 도어락과 스마트 밴드 간 출입 승인 시간이 상이 할 수 있습니다. (도어락이 열리지 않을 시 1~2초 후에 다시 시도해 주세요.)

/ 보관 및 관리 방법 /

·제품의 안쪽 센서 부분은 민감한 부분이므로 정확한 측정을 위해 항상 깨끗하고 손상되지 않도록 유지해 주세요.

·화기 및 직사광선을 피하고 먼지나 오염 물질이 없는 곳에 보관해 주세요.

·진동 등 충격이 발생하지 않는 장소에 보관해 주세요.

/ 안전을 위한 주의사항 /

주의!

세대 현관에(현관 카메라 반경 약 1M 내외) 스마트밴드를 보관할 경우 도어락 비밀번호 없이 출입문을 열 수 있습니다.

1. 본체를 분해, 개조하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
2. 고온 또는 저온에서 사용 및 보관하지 마십시오.
3. 습기가 많은 장소나 휘발성 물질이 있는 장소, 화기 근처에 사용 및 보관하지 마십시오.
4. 차량용 충전기를 사용하실 경우 일반 승용차까지 허용이 됩니다. 1톤 이상의 화물차량에서는 고출력으로 제품이 손상될 수 있습니다.
5. 다수의 App을 동시에 사용 시 모바일 운영체제 하에서는 App이 자동 종료될 수 있으며, 이 경우에는 Bluetooth 연결이 해제될 수 있습니다.
6. 밴드에 유색컬러 화장품(ex-선크림, BB크림, 여성용 색조화장품)에 오염 되었을 경우 물티슈 등을 이용하여 즉시 세척해야 합니다. 장시간(30분)이상 오염을 방지할 경우 얼룩이 지워지지 않을 수 있고 세척액등을 이용하여 세척해야 합니다.
7. URBAN PASS 어플리케이션은 고도나 거리를 정밀하게 측정하기 위해 관련된 정보는 온라인을 통하여 얻습니다. 이 과정에서 3G, 4G로 접속 시 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
8. 충전 단자부 청소 미흡으로 부식 및 천공이 발생 시 교환 및 반품이 안되오니 주의 바랍니다.
9. URBAN PASS의 심박 측정 기능은 신체 단련 및 건강을 위한 목적으로만 사용해야 하며, 질병이나 기타 상태의 진단 또는 질병의 치료 및 예방 용도로 사용해서는 안됩니다.
10. URBAN PASS 스마트 밴드는 일정 수준의 방수기능을 지원하나, 특수 사항 (수영, 잠영 및 잠수)에서의 완벽한 방수기능을 보장하지 않습니다. 또한, 이러한 상황에서의 고장에 대해 제조사 및 판매 업체는 책임을 지지 않습니다.
11. 충전 케이블에 연결된 충전 크래들의 단자가 금속물질에 접촉하지 않도록 주의하십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

상 호 명	(주)파트론
기자재의 명칭	특정소출력 무선기기 (무선 데이터 통신 시스템용 무선기기)
제 조 자	(주)파트론
제조 국가 / 제조년월	중국 / 별도 표기
인증 번호	MSIP-CRM-Ptr-PWB-250
정격	DC 5.0V 0.11A
사용 주파수 범위	2402MHz ~ 2480MHz

/ 제품 보증 안내 /

제 품 명	URBAN PASS
구 입 일	년 월 일
구 입 처	
모 델 명	PWB-250-IC
무상보증기간	구매일로부터 3년 이내 (배터리 보증기간은 6개월)

방송통신기자재 사용자 안내문

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.